



	Afspærringsventil		Envejsventil		Varmeveksler		Afproppet ventil
	Differenstrykreguleringsventil		Termometer		Varmtvandsbeholder		Vandmåler
	Sikkerhedsventil		Temperatursensor		Ekspansionsbeholder		Pumpe
	Motorventil		Manometer m. afsp. og studs		*)		*) Installeres efter aftale
	Energimåler		Snavssamler				
	Selvirkende reguleringsventil						



Savsvinget 2  
DK-2970 Hørsholm  
Danmark  
Tlf. +45 4516 0500  
Fax +45 4516 0511  
www.norfors.dk



Hannemanns Allé 53  
DK-2300 København S  
Danmark  
Tlf. +45 5161 1000  
Fax +45 5161 1001  
www.ramboll.dk

Udarb./Tegn. tle/tle	Kontrolleret J. Søtoft	Godkendt J. Søtoft	Dato 2015-08-25
-------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------

Minimumskrav for tilslutningsanlæg 0 - 50KW, med varmtvandsbeholder

TEGN. NR.:

Principdiagram

003 0